



WACACO

nanopresso



WACACO

TH คู่มือวิธีการใช้ 2

nanopresso

ตั้งแต่การเปิดตัวนวัตกรรม Nanopresso ของเราในปี 2014 เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสมบูรณ์แบบที่สูงขึ้น แต่เส้นทางสู่ความเป็นเลิศนั้นยาวนานและเต็มไปด้วยความยากลำบาก

เราใช้เวลานานในการวิจัยและหาต้นแบบมากมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา ขอบขอบคุณสำหรับการสนับสนุน ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของคุณ ที่ช่วยให้เราผ่านพ้นขีดจำกัดของเราไปได้ วันนี้เรามีใจที่จะนำเสนอในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเครื่องชงกาแฟ อถือที่ดีที่สุดของเรา Nanopresso

แม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบา และพกพาได้

แต่ให้คุณภาพการสกัดที่สูงขึ้นถึง 18 บาร์

นอกจากนี้ยังสร้างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและทำความสะอาด

เรายังได้ทำวาล์วปล่อยแรงดันที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

ซึ่งจะช่วยให้คุณดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกจากการบดกาแฟของคุณและ

เพื่อให้ได้เอสเปรสโซ่ที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง

เรามีความมั่นใจว่า Nanopresso

จะทำให้คุณพึงพอใจอย่างสมบูรณ์และจะให้อิสระมากขึ้นใน

การ สัมรสกาแฟที่คุณชื่นชอบในระหว่างการเดินทางที่บ้านหรือ

ที่ทำงาน แบ่งปันช่วงเวลาที่มีความสุขกับเพื่อน ๆ และ

เพลิดเพลินไปกับเอสเปรสโซ่!

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ของเราและสำหรับความสะดวก
ของคุณกับทางบริษัทของเรา

⚠ คำเตือน ⚠

อ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง

Nanopresso ของคุณ

ด้วยวิธีนี้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
ของคุณและความเสียหายต่อเครื่อง

- ห้ามใช้ Nanopresso นอกเหนือจากการใช้งานตามที่ตั้งไว้
- หลังจากนำบรรจุภัณฑ์ที่ออกตรวจสอบให้แน่ใจว่า Nanopresso ไม่เสียหาย
- ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติกและอื่น ๆ) จะต้องไม่ถูกวางทิ้งไว้ใกล้มือเด็กเนื่องจากเป็นอันตรายต่อเด็กได้
- อย่าให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่ทราบวิธีการใช้งานใช้ Nanopresso เด็ก ๆ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาใช้ Nanopresso
- ห้ามกดปุ่มกดใช้งาน ถ้าถึงเก็บน้ำและหัวจ่ายไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ห้ามบริโภคของเหลวโดยตรงจาก Nanopresso เนื่องจากของเหลวอาจร้อนจัด

- อย่าวาง Nanopresso ไว้บนเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า ในเตาอบไมโครเวฟหรือเครื่องล้างจาน
- ใช้น้ำสะอาดใน Nanopresso เท่านั้น อย่าใช้ของเหลวอื่น ๆ
- อย่าอุ่นน้ำในถังเก็บน้ำโดยตรง น้ำต้องได้รับความร้อนจาก แหล่งความร้อนภายนอกเช่นกาต้มน้ำแล้วเทลงในถังเก็บน้ำ
- ทำความสะอาด Nanopresso อย่างสม่ำเสมอและถี่ครั้ง
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ไม่ได้รับการแนะนำจากบริษัท วาโคโก จำกัด เนื่องจากอาจทำให้บาดเจ็บได้
- อย่าใช้ Nanopresso หากมีการแสดงอาการผิดปกติหรือ การทำงานผิดพลาด
- อย่าพยายามรีดหรือซ่อมแซม ติดต่อบริษัท วาโคโก จำกัด ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากความร้อน จัดการกับน้ำร้อนด้วยความระมัดระวัง
- หากคุณโดนน้ำร้อนลวก ให้รีบเทน้ำเย็นลงบนบริเวณดังกล่าวและโทรหาแพทย์ในกรณีที่จำเป็น
- ใช้กาแฟบดหนึ่งช้อนชา (8 กรัม) ในการเติมตะกร้ากรอง

รายละเอียด



การใช้งาน

Nanopresso มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัว ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ มืออาชีพ เป็นกลุ่ม หรืออุตสาหกรรม การใช้ Nanopresso ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในที่นี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ บริษัท วาโคโก จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน Nanopresso ที่ไม่เหมาะสม

การอนุมัติด้านความปลอดภัย

Nanopresso เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร Minipresso ปลอดภัย BPA 100% สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร

การคั่วครองสิ่งแวดล้อม

วัสดุบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล

TH




คำแนะนำ



① เปิดฝาจุกอันนอกของเครื่อง



② นำตะกร้ากรองออก



③ ปลดลิ้นคั่วแล้วถ้าจำเป็น
⚠ อย่าเพิ่งเอาแก้วออกถ้าถึงเก็บน้ำใส่น้ำร้อนอยู่



④ เปิดฝาทิ้งเก็บน้ำ



⑤ นำสก็๊ปและแปรงออกจากถังเก็บน้ำ



⑥ ใส่กาแฟ (8 กรัม) ลงในสก็๊ป



⑦ วางตะกร้ากรองบนด้านบนของสก็๊ป



⑧ หมุนกลับด้านบนเพื่อนำฟองทั้งหมดลงในตะกร้ากรองกดกับด้านหลังของสก็๊ปและทำความสะอาด




⑨ วางตะกร้ากรองไว้บนโครงหลักด้านบน



⑩ หมุนฝาจุกอันนอกไว้กับโครงหลัก



⑪ นำน้ำเดือดใส่ในถังเก็บน้ำ
⚠ วางถังเก็บน้ำให้ได้ระดับและทำระดับน้ำให้มั่นคงเพื่อใส่ส่วนผสม




⑫ หมุนโครงหลักบนถังเก็บน้ำให้แน่น
⚠ หลีกเลี่ยงน้ำร้อนลวกผู้ใช้



13
นำลูกสูบออกจาก
ตำแหน่งเดิม



14
ถือ Nanopresso ด้วยสอง
มือ ดังภาพ เริ่มกดปุ่มเหนือ
แก้วของคุณ



กด 8 ครั้งเพื่อสร้าง
แรงดัน ปั่นช้าจนกาแฟ
ออกมา

การทำความสะอาด


สิ่งสำคัญคือต้องดูแลเครื่องของคุณและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยให้คุณใช้ Nanopresso ของคุณได้นาน หลังจากใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดส่วนที่น้ำไหลผ่านตลอดเวลา โดยตากชิ้นส่วนต่างๆ แยกกัน



- เมื่อคุณใช้งานหลายครั้ง (20 ซีต)
ทำความสะอาดทั้งชงกาแฟและชิ้นส่วนหัวฉีด
ทำความสะอาดชิ้นส่วนเหล่านั้นด้วยน้ำร้อนและแปรงที่แบนมาด้วย




① ถอดส่วนหัวฉีด



② คลายหัวฉีดออก



- ทุก 6 เดือน (300 ซีต) คุณจะต้องทำความสะอาดแผ่นกรองและใต้พื้นผิวของอุปกรณ์



⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามนำชิ้นส่วนของ Nanopresso ทุกชิ้นเข้าเครื่องอบจาน

การกำจัด

Nanopresso

ได้รับการผลิตโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป และชิ้นส่วนถูกกำจัดเครื่องใช้ในศูนย์รวบรวมขยะที่เหมาะสม

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

- ใช้เมล็ดกาแฟคั่วสดและน้ำกรอง
- เปิดใช้งานชิ้นส่วน Nanopresso ทั้งหมดรวมถึงถ้วยของคุณโดยเปิดใช้วงจรด้วยน้ำร้อนเท่านั้น
- บดเมล็ดกาแฟก่อนปรุงเอสเปรสโซ่ช็อตเด็ดของคุณ
- ใช้เครื่องชั่งเพื่อวัดปริมาณการบดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักเท่ากับ 8 กรัม
- บีบด้วยจังหวะที่เหมาะสม: หนึ่งบีบต่อวินาที
เอสเปรสโซ่ช็อตส่วนใหญ่ (ริสเกรตโต, ช็อตเดี่ยว, สองช็อต...) การสกัดใช้เวลาประมาณ 30 วินาที ค่อยๆทำ ไม่ต้องรีบ

การแก้ไขปัญหา

Nanopresso

รวมระบบปั๊มใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มวาล์วปล่อยแรงดันเมื่อความดันภายในตะกร้ากรองถึง 18 บาร์ วาล์วจะเปิดเพื่อให้น้ำกลับเข้าสู่ถังเก็บน้ำสำหรับเอสเปรสโซ่ช็อตที่สมบูรณ์แบบสิ่งสำคัญ คือความดันต่ำกว่า 18 บาร์และหลีกเลี่ยงการเปิดวาล์วนี้

ในการทำเช่นนั้นจะมีปัจจัย 3 อย่างที่จะควบคุม:

- ปริมาณการบด การบดมากเกินไปภายในตะกร้ากรองจะเพิ่มแรงดันภายใน
- ความละเอียดของการบด การบดละเอียดมากเกินไปจะเพิ่มแรงดันภายใน

- ความเร็วในการสูบน้ำ การดำเนินการสูบน้ำอย่างรวดเร็ว
เร็วจะเพิ่มแรงดันภายใน

TH

ถ้ากาแฟไม่ออกมาหรือการไหลไม่ต่อเนื่องในการปั๊มแต่ละ
ครั้ง:

- ลดความเร็วในการปั๊มของคุณลง
 - บดเมล็ดกาแฟให้หยาบขึ้นเล็กน้อย
- หากคุณกำลังใช้กาแฟที่ยังไม่ได้บด
พยายามลดแรงบดของคุณหรือลดปริมาณการบดลงเล็กน้อย

หากวาล์วเปิดให้หรือสองสามนาทีก่อนที่จะพยายามเตรียมเอ
สเพรสโซ่ช็อตใหม่

การประกัน

บริษัท วาโกโค จำกัด รับประกัน Nanopresso

จากข้อบกพร่องที่เกิดจากวัสดุที่ผิดพลาดหรือฝีมือการผลิต
เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

การรับประกันนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้และไม่ได้รับการชดเชย
เป็น

เงินสด บริษัท วาโก Wacaco

จะรับผิดชอบทั้งหมดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการใช้งานเครื่องนี้ การรับประกันนี้ไม่
ครอบคลุม:

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, ใช้ผิดวิธี,
ถูกละเลย, ใช้งานเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ตรง
ตามคู่มือที่แนบมา - การแทนที่ O - วงแหวนตะกร้ากรอง
และสกรู
- ความเสียหายของการดัดแปลง,
ความเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพที่
ลดน้อยการถอดหรือซ่อมแซมใด ๆ
ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง หาก Nanopresso
ของคุณล้มเหลวภายในหนึ่งปีโปรดติดต่อผู้จัดการจำหน่าย
Wacaco ในพื้นที่ของคุณหรือ
support@wacaco.com
โดยตรงเพื่อซ่อมแซมหรือแลกเปลี่ยน



ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณผ่านโซเชียลโดยใช้ #wacaco