



WACACO[®]
minipresso

NS
2



WACACO®
minipresso

TH คู่มือวิธีการใช้ 2

NS
20

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ของเราและเพื่อความมั่นใจในบริษัทของเรา เราทุ่มเทความรู้ทั้งหมด ความคิดสร้างสรรค์ และความใส่ใจใน Minipresso เพื่อให้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคุณหรือมากกว่า เรามั่นใจว่า Minipresso จะให้บริการคุณอย่างดีเป็นเวลาตลอดหลายปี

Minipresso ให้อิสระคุณในการลิ้มรสเอสเปรสโซที่ชื่นชอบไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงาน แม้ว่าจะมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาและพกพาได้ แต่ก็ให้คุณภาพการสกัดที่สูง นำเสนอประสบการณ์เอสเปรสโซที่ดีที่สุดในทุกเวลา ไม่ว่าคุณ จะอยู่ที่ไหน

แชร์ช่วงเวลาเหล่านี้กับเพื่อน ๆ และเพลิดเพลินกับเอสเปรสโซ่กันเถอะทุกคน!


คำเตือน

อ่านคำแนะนำต่อไปนี้เป็นอย่างดีก่อนใช้เครื่อง **Minipresso** ของคุณ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของคุณและความเสียหายต่อเครื่อง

- ห้ามใช้ Minipresso นอกเหนือจากการใช้งานตามที่ตั้งไว้
- หลังจากนำบรรจุภัณฑ์ที่ออกตรวจสอบให้แน่ใจว่า Minipresso ไม่เสียหาย
- ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติกและอื่น ๆ) จะต้องไม่ถูกวางทิ้งไว้ใกล้มือเด็กเนื่องจากเป็นอันตรายต่อเด็กได้
- อย่าให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่ทราบวิธีการใช้งานใช้ Nanopresso เด็ก ๆ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาใช้ Minipresso
- ห้ามย้ายตำแหน่งถ้าหัวจ่ายน้ำไม่อยู่ในตำแหน่ง
- ห้ามบริโภคของเหลวโดยตรงจาก Minipresso เนื่องจากของเหลวอาจร้อนจัด
- อย่าวาง Minipresso ไว้บนเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า ในเตาอบ ไมโครเวฟหรือเครื่องล้างจาน
- ใช้น้ำสะอาดใน Minipresso เท่านั้น อย่าใช้ของเหลวอื่น ๆ

- อย่าอุ่นน้ำในถังเก็บน้ำโดยตรง น้ำต้องได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อนภายนอกเช่นกาต้มน้ำแล้วเทลงในถังเก็บน้ำ
- ทำความสะอาด Minipresso อย่างสม่ำเสมอและระมัดระวัง
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก บริษัท วาโคโก จำกัด เนื่องจากอาจทำให้บาดเจ็บได้
- อย่าใช้ Minipresso หากมีการแสดงอาการผิดปกติหรือการทำงานผิดพลาด
- อย่าพยายามรีดหรือซ่อมแซม ติดต่อบริษัท วาโคโก จำกัด ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ
- หากคุณโดนน้ำร้อนลวก ให้รีบเทน้ำเย็นลงบนบริเวณดังกล่าวและโทรหาแพทย์ในกรณีที่จำเป็น
- อย่าใช้แรงสูงเกินกว่าปกติกับลูกสูบถ้าติดอยู่ แรงดันสูงอาจทำให้เกิดความเสียหาย

รายละเอียด



การใช้งาน

Minipresso มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัว ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ มืออาชีพเป็นกลุ่ม หรืออุตสาหกรรม การใช้ Nanopresso ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนที่นี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ บริษัท วาโคโก จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน Minipresso ที่ไม่เหมาะสม

การใช้งาน

TH

Minipresso มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัว ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ มีอາชีพเป็นกลุ่ม หรืออุตสาหกรรม การใช้ Nanopresso ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในที่นี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล และทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ บริษัท วาโก้ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน Minipresso ที่ไม่เหมาะสม

การอนุมัติด้านความปลอดภัย

Minipresso เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร Minipresso ปลอดสาร BPA 100% สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

วัสดุบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล


การกำจัด

Minipresso ได้รับการผลิตโดยใช้วัสดุคุณภาพสูง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป และชิ้นส่วนถูกกำจัดเครื่องใช้ในศูนย์รวบรวมขยะที่เหมาะสม


หิวเต๋อเสียบ กับเครื่องให้แน่น เพื่อเจาะแคปซูล

- ใช้น้ำกรองสด
- เปิดใช้งานชิ้นส่วน Minipresso ทั้งหมดรวมถึงถ้วยของคุณโดยเปิดใช้วงจรด้วยน้ำร้อนเท่านั้น

คำแนะนำ



① ยกเลิกการคลิปล๊อค




② เปิดฝาฉุกเฉินนอกของเครื่อง



③ วางแคปซูลที่เข้ากันได้ **⚠️ ตรวจสอบ**
ให้แน่ใจว่าซิลิโคนอยู่ในตำแหน่งที่
ถูกต้องก่อนวางแคปซูล



④ กดแคปซูลด้วยฝ่ามือเพื่อเจาะด้าน
ล่าง **⚠️ ตรวจสอบ** ให้แน่ใจว่า
แคปซูลอยู่ในรูปทรงเดิม




⑤ ขันหัวง่ายให้แน่น




⑥ คลายเกลียวฝาทิ้งเก็บน้ำ ถอด
แปรงและภาชนะรองน้ำหยด

ระดับสูงสุด
(80ml).




นำน้ำเดือดใส่ในถังเก็บน้ำ
! วางถังเก็บน้ำให้ได้ระดับและ
ทำระดับน้ำให้มัน คงเพื่อใส่
ส่วนผสม



หมุนเกลียวฝาถังน้ำให้แน่น.
! เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาตัว
เครื่องเอง



ปลดลิ้นคัทวาล์วจากตำแหน่ง
เดิม ด้วยการหมุนไปทางซ้าย



เริ่มต้นสูบน้ำอย่างช้าๆ
เหนือถ้วย



8 จังหวะแรกจะเติมน้ำลงไปในแคปซูล โดยจะค่อยๆป้อนน้ำต่อไปเรื่อย ๆ
จนกว่าจะไม่มีกาแฟออกมาแล้ว

การทำความสะอาด

TH

ทำความสะอาดบริเวณที่เป็นช่องว่างที่น้ำไหลผ่านเพื่อกำจัดกาแฟที่เหลืออกอยู่ทั้งหมด ละครั้ง ทำความสะอาดส่วนที่น้ำไหลผ่านตลอดเวลาโดยตากชิ้นส่วนต่างๆ แยกกัน



! คำเตือน !

ด้านในเป็นส่วนที่มีใบมีดคม โปรดใช้แปรงที่จัดให้เท่านั้น ในการทำความสะอาดใบมีดและบริเวณโดยรอบ

! คำเตือน !

ห้ามใส่ชิ้นส่วน Minipresso ลงในเครื่องล้างจาน

การประกัน

บริษัท วาโกโก จำกัด รับประกัน minipresso จากข้อบกพร่องที่เกิดจากวัสดุที่ผิดพลาดหรือฝีมือการผลิตเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ใบเสร็จรับเงิน จะต้องเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการรับประกันที่ถูกต้อง

(แนะนำให้ลูกค้าถ่ายสำเนาใบเสร็จการซื้อของคุณ หากคุณจัดเก็บเป็นระยะเวลานานๆ) การรับประกันนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ได้รับการชดเชยเป็นเงินสด บริษัท วาโก Wacaco จะรับผิดชอบทั้งหมดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้งานเครื่องนี้ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, ใช้ผิดวิธี, ถูกละเลย, ใช้งานเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามคู่มือที่แนบมา - การแทนที่ O - แหวนตะกร้ากรองและสก็ูป ความเสียหายของการดัดแปลง, ความเสียหายเนื่องจาก

ารกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพที่ละน้อยการถอดหรือ TH
-ซ่อมแซมใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะ
ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง หาก minipresso ของคุณล้ม
เหลวภายในหนึ่งปีโปรดติดต่อผู้จัดการจำหน่าย Wacaco ใน
พื้นที่ของคุณหรือ support@wacaco.com โดยตรงเพื่อ
ซ่อมแซมหรือแลกเปลี่ยน



แชร์ประสบการณ์ของคุณในโซเชียลมีเดียโดยใช้ #wacaco